

## フィルター交換要領

(写真はビッグサイズハウジングですが同じ作業です)

フィルターの交換容量は下記手順にてフィルターを交換して下さい。

1. 装置の電源を切って下さい。
2. フィルター入口圧が、ゼロMpa（残圧が無い事）になっているのを確認し、フィルターレンチを利用してフィルター缶を外して下さい。



3. フィルター缶内の水を捨てて新しいフィルターに交換して下さい。

○リング等、関係するパッキン類を無くさないように注意して下さい。

4. フィルター缶を元に取り付ける時はフィルターの芯の穴とフィルター缶のセンター穴・ヘッドのセンター穴が合うようにセットして下さい。



5. 手で締まるところまで締め、最後はレンチを使って締めて下さい。  
(※あまり強く締め過ぎないように注意して下さい。)